

Sigelei 40W C 是一款全新产品，它拥有40W的功率及可以温度调节控制，支持 NI200发热丝温度控制，普通镍铬发热丝两种工作模式，全新的外观及手感，可以给您带来全新的使用体验及感觉，为了您能快速准确的使用此产品，请仔细阅读该说明书。

技术参数

- 产品尺寸:85*22*39.5mm
- 功率可调范围: 5.0W 40W
- 输出电压范围: 0.5V–7.5V
- 电池工作电压范围: 3.2V 4.2V
- 支持电池型号: 18650型高倍率电池
- 温度可调范围: 100°C–300°C/212°F–572°F
- 雾化器阻值支持范围: 0.05–2.5(支持普通发热丝及纯镍发热丝)
- 产品净重:118g
- 材质: 锌合金
- 最大电流: 25A

温馨提示: 建议使用思格雷35A高倍率电池.

警告: 为了您的安全, 请勿在充电时使用此产品!

主要特点

- 最高功率40W
- 输出短路保护
- 反向电池保护
- 输入高电压警告 (HHHHHHHH)
- 温度过高保护 (TOO HOT), 此处的温度过高指PCBA上电子元件的温度过高。
- 温度控制模式/功率模式
- 低电阻保护
- 低电压保护

操作指引


开机

当装上电池后,显示“SIGELEI” LOGO后进入待机状态,3秒内连续按5次电源键才可以开机。开机后将显示雾化器阻值,输出功率,输出电压,电池电量,及设定温度或工作模式。在没有连接雾化器时输出电压显示为0.00V,按电源键会显示“CHECK ATOMIZER”。设备首次开机使用时默认以NI200温度模式来工作。



NI200发热丝温控 / 功率模式的选择切换

开机状态下同时按住“ \wedge ”键和“ \vee ”键3秒以上,设备会出现模式选择菜单“POWER/TEMP”,“TEMP”代表NI200发热丝温度控制模式,“POWER”代表纯功率模式。按“ \wedge ”或“ \vee ”键选择模式,再按电源键确认。



功率模式及调节

当选定了“POWER”即功率模式后，会以纯功率控制模式。当需要调整功率时，直接按“ \wedge ”键或“ \vee ”键，调大或调小功率，输出功率范围从5.0W到40W,按“ \wedge ”一次，功率将增加0.1W,按“ \vee ”一次，功率将减少0.1W。

TEMP温度控制模式及调节

当选定了“TEMP”控制模式后,会以支持NI200发热丝温度控制模式来工作,设备同时显示设置的温度及功率，当需要调整温度数值时，同时按住“ \wedge ”键和“ \vee ”键1秒以上，切换到温度显示值，此时温度值会闪烁，按“ \wedge ”键或“ \vee ”键即可调高或调低温度，温度可调范围从100°C–300°C/212°F–572°F，按“ \wedge ”或“ \vee ”键一次,°C单位将增加或减小1°C,°F单位将增

加或减小1°F。将湿度调节增至最大或者减至最小，可以自动在°C和°F之间自动切换。当需要调整功率数值时，同时按住“ \wedge ”键和“ \vee ”键1秒以上，切换到功率显示值，此时功率显示值会闪烁，按“ \wedge ”键或“ \vee ”键即可调高或调低功率，功率可调范围为5W–40W,按“ \wedge ”或“ \vee ”键一次，功率单位将增加或减小0.1W。

特别说明：当雾化器的发热丝材质为镍(NI200)时建议使用“TEMP”温度控制模式；普通发热丝材质时建议使用功率模式(POWER)。

雾化器阻值的显示

当选择了TEMP温度控制模式，新装入雾化器在使用前必须先按住“ \vee ”键不放，再按电源键，即可读取当前雾化器的阻值；读取阻值后才会正确的显示当前装入的雾化器阻值

注意：

1. 如果未读雾化器阻值设备会不工作没有烟雾或错误，有可能损坏雾化器；
2. 接入的新雾化器，请确保是冷态的，否则容易造成设备对雾化器阻值的错误判断。

阻值范围

系统可以工作支持的雾化器阻值范围为0.05欧 – 2.5欧。阻值不在此范围内，系统将会做出提示，且无输出。低于0.05，提示“LOW ATOMIZER”；高于2.5，提示“HIGH ATOMIZER”无雾化器，提示“CHECK ATOMIZER”；雾化器短路，提示“ATOMIZER SHORT”。



LOW
ATOMIZER



HIGH
ATOMIZER



CHECK
BATTERY



ATOMIZER
SHORT

工作时间

当按下电源按键，在TEMP温控模式下一次工作最长时间为20秒，超过20秒钟系统会提示超时（WORK OVERTIME），关闭输出。在功率模式下一次工作最长时间为10秒，超过10秒钟系统会提示超时（WORK OVERTIME），关闭输出。



WORK
OVERTIME

系统锁定 / 关闭

在开机状态下，先按住“ \wedge ”键不放，再按电源键，则可以将系统锁定，在锁定后按任意键会显示SYSTEM LOCKED锁定提示，需要解锁时需先按住“ \wedge ”键不放，再按电源键可以解锁SYSTEM UNLOCKED。在开机状态下，连续快速按电源按键5次，显示SYSTEM OFF,设备将关闭。



电池的更换

当电池电压低于3.2伏，系统会提示电池电压过低(LOW BATTERY),且不输出；如果电池电压低，不匹配当前所设定的功率或温度时，系统提示检查电池(CHECK BATTERY),关闭输出；当电池电压低于3.0V，系统将不会启动。您需要更换电池后再使用。当使用中电池电量不能支持当前的设定值时，系统会提示“检查电池”(CHECK BATTERY),此时你可以更换充满电的电池或调低功率或温度继续使用。



提示

请在使用前仔细阅读说明书

1. 本产品不适合18岁以下的人，怀孕或哺乳期的女性，残疾人或有心脏疾病，高血压和糖尿病，或服药抑郁症、哮喘等危险疾病。
2. 本产品可能包括细小零件。请放在儿童和宠物接触不到的地方
3. 请不要将它放在过度热或冷的及潮湿的环境中，
4. 使用前请先打开后盖装入电池，否则设备不会工作，没有烟雾。
5. 请不要丢弃或滥用设备。
6. 这个产品出售纯粹为了娱乐目的——它不是一个戒烟产品。
7. 如果你想使用液体烟油雾化器，请根据您雾化器的最高支持功率来设置本产品的使用功率，避免损坏您的雾化器芯。